ADDENDUM

Kody błędów i rozwiązania

Dotyczy:
Manual Nesta - A-070336 rew. B (dotyczy stron I-65, I-76 oraz I-77).

Przeznaczenie:
Aktualizacja Wyjaśnień i Działań dla błędów o kodach 162 i 193.

Kontrola działania presostatów spalin (FPS) i powietrza (APS)

Procedura kontroli:

1 do 5 ...

6. Sprawdzić, czy presostaty zadziałały po osiągnięciu nastawy ciśnienia podanej w tabeli poniżej i czy sterownik wyświetli błąd (patrz **“Kody błędów i rozwiązania “ na str. I-74**).

Kod błędu	Opis błędu	Wyjaśnienie	Działania
162	Błąd presostatu powietrza	Presostat powietrza nie zamyka się	1. Sprawdzić kanał spalin pod kątem drożności. Udrożnić w razie potrzeby. 2. Sprawdzić połączenie / okablowanie oraz presostat ciśnienia. Wymienić w razie potrzeby. **Kotły stojące (od 120 kW):** 3. Sprawdzić, czy wlot powietrza nie jest drożny. Udrożnić w razie potrzeby.
193	Sygnał wejściowy uniemożliwiający uruchomienie	Zwarcie lub przerwa w obwodzie W zależności od modelu urządzenia, mogą dotyczyć: › przełącznika poziomu kondensatu, › temperatury płyty palnika - wyłącznik krańcowy, › dodatkowego zewnętrznego wyłącznika maksymalnej temperatury, › dodatkowego zewnętrznego wyłącznika krańcowego maksymalnego ciśnienia, › czujnika nadciśnieniowego do gazu (tylko dla N 1080-1260 FSW).	**Nesta 120 - 300 kW i Texas 99 - 230 kW:** 1. Sprawdzić połączenie / przewody elektryczne i czujnik poziomu kondensatu. Wymienić w razie potrzeby. 2. Sprawdzić podłączenie / przewody elektryczne oraz wyłącznik krańcowy maksymalnej temperatury płyty palnika. Wymienić w razie potrzeby. **Nesta Plus 280 do 840 kW (N 280 - 840 FS):** 1. Sprawdzić połączenie / przewody elektryczne i czujnik poziomu kondensatu. Wymienić w razie potrzeby. 2. Sprawdzić podłączenie / przewody elektryczne oraz wyłącznik krańcowy maksymalnej temperatury płyty palnika. Wymienić w razie potrzeby. **Nesta Plus z płytą palnika chłodzoną wodą, od 280 do 1260 kW (N 280 - 1260 FSW):** 1. Sprawdzić połączenie / przewody elektryczne i czujnik poziomu kondensatu. Wymienić w razie potrzeby. 2. Sprawdzić połączenie / przewody elektryczne i czujnik nadciśnieniowy do gazu (tylko dla N 1080-1260 FSW). Wymienić w razie potrzeby. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy AIC. **Kotły stojące >300 kW:** **Punkt ten nie ma zastosowania we Włoszech.** Sprawdzić dodatkowy zewnętrzny wyłącznik maksymalnego ograniczenia temperatury i dodatkowy zewnętrzny wyłącznik maksymalnego ciśnienia. Wymienić w razie potrzeby.

AIC Europe B.V.
Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
The Netherlands
www.myaic.eu